

Infinity

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI



Upewnij się, że pobrałeś najnowszą wersję
tej instrukcji czyszczenia i pielęgnacji,
skanując ten kod.

www.eva-last.com

A PRODUCT BY

EVA-LAST®
INSPIRED BY NATURE, DESIGNED FOR LIFE.

Wprowadzenie

Eva-Last z dumą oferuje wyjątkowo łatwe w utrzymaniu alternatywy dla drewna, które przetrwają lata bez konieczności stosowania kosztownych lub czasochłonnych zabiegów, bejc lub uszczelnaczy. Produkty Infinity zostały zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla środowiska i stanowiły bezproblemową opcję dla Twojego domu lub przestrzeni komercyjnej. Niniejsza instrukcja czyszczenia i pielęgnacji zawiera wszystkie informacje potrzebne do zachowania integralności strukturalnej i naturalnego piękna desek Infinity. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi instrukcjami i postępowanie zgodnie z nimi w celu zapewnienia zgodności z warunkami gwarancji oraz pełnego korzystania z tarasu lub przestrzeni zewnętrznej Infinity.

Czyszczenie desek

Profile Infinity są naturalnie antybakteryjne i odporne na plamy. Utrzymuj deski w czystości, zmiatając je, szorując lub myjąc ciśnieniowo w razie potrzeby. Aby zapewnić optymalną trwałość deski, Eva-Last zaleca czyszczenie deski co najmniej raz w miesiącu.

Co będzie potrzebne

Do prawidłowego wyczyszczenia desek Infinity potrzebne będą jedynie standardowe domowe środki czyszczące, w tym:



Myjka ciśnieniowa z
lancą końcówką
rotacyjną



Woda




Płyn do mycia naczyń



Wiadro



Gąbka



Miotła o twardym włosiu

Eva-Last oferuje również specjalistyczny środek do czyszczenia tarasów Eva-Last do trudnych plam lub zabrudzeń.

Uwaga: NIE używaj „gotowych środków do czyszczenia tarasów” na produktach Infinity. Może to zagrazić powierzchni deski i unieważnić wszelkie związane z tym roszczenia gwarancyjne.

Podstawowa procedura czyszczenia

Postępuj zgodnie z tymi podstawowymi krokami dotyczącymi ogólnej pielęgnacji i czyszczenia desek Infinity:

KROK 1:

Nałóż wodę z mydłem na deski za pomocą gąbki.

KROK 2:

Zamieść wodę z mydłem na deski za pomocą miotły o twardym włosiu. Szczotkuj na tyle dokładnie, aby usunąć cały brud i pozostałości ze szczelin między deskami. Zmiataj zgodnie z kierunkiem stojów powierzchni desek.

KROK 3:

Opłucz deski całkowicie wodą.

Procedura głębokiego czyszczenia

W celu usunięcia uporczywych plam, zacieków, nadmiernego brudu lub odpadów organicznych z desek Infinity, należy ostrożnie użyć myjki wysokociśnieniowej wyposażonej w lancę z końcówką rotacyjną. Upewnij się, że ciśnienie węża nie przekracza 1500 psi i utrzymuj go w odległości co najmniej 300 mm od powierzchni Infinity podczas natryskiwania. Podczas mycia ciśnieniowego desek należy zachować szczególną ostrożność. Natychmiast przerwij pracę, jeśli pojawiają się jakiegokolwiek nietypowe zmiany na powierzchni deski i skontaktuj się z Eva-Last.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia, podczas mycia ciśnieniowego należy szczotkować deski Infinity miotłą o twardym włosiu. Comiesięczne dogłębne czyszczenie zmaksymalizuje długoterminową wydajność profili Infinity.

Lód i śnieg

Deski Infinity są przystosowane do intensywnych zimowych opadów. Jednak nagromadzony lód lub śnieg zmniejsza lub zanieguje właściwości antypoślizgowe ich powierzchni. Śnieg i lód należy usuwać w odpowiednim czasie za pomocą zaokrąglonej lub ściętej plastikowej łopaty lub niektórych środków do usuwania lodu/śniegu zgodnych z Arkuszem Danych Technicznych (TDS) Infinity. Jak najszybciej usuń wszelkie białe pozostałości pozostawione przez te środki czyszczące, postępując zgodnie z podstawowymi lub szczegółowymi procedurami czyszczenia opisanymi powyżej. Unikaj używania metalowych łopat lub ostrych przedmiotów na Infinity.

Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji

- Jak najszybciej usuwaj rozlane płyny, aby zapobiec powstawaniu plam.
- Okresowo przesuwaj lub usuwaj meble, wycieraczki, donice i inne akcesoria, aby uniknąć różnicowego starzenia się powierzchni płyt Infinity.
- Do usuwania rdzy lub podobnych plam można użyć szczotki do muszli klozetowej lub podobnej szczotki z włosiem.
- Większość wody, wodnych roztworów soli, roztworów detergentów, rozcieńczonych kwasów i zasad jest również dopuszczalna. Jednakże, każdy środek czyszczący powinien być najpierw przetestowany na niewielkiej powierzchni deski lub kawałku materiału Infinity przed użyciem. Tabela kompatybilności chemicznej znajduje się w Załączniku B do Arkusza Danych Technicznych (TDS) Infinity. Jakikolwiek środek czyszczący użyty w urządzeniu Infinity, który nie jest zgodny z niniejszym Arkuszem Danych Technicznych, może unieważnić przyszłe roszczenia gwarancyjne.

Czego unikać

Chroń swoje deski Infinity i zapewnij zgodność z gwarancją, unikając stosowania poniższych elementów na produktach Infinity:

- Gotowe środki do czyszczenia tarasów
- Silne detergenty, utleniacze, stężone kwasy mineralne, węglowodory aromatyczne i/lub chlorowcowane, estry, etera lub ketony.
- Spray przeciw owadom i krem z filtrem przeciwsłonecznym zawierające jakikolwiek składnik, który może być niezgodny z Infinity, wymieniony w Załączniku B do Arkusza Danych Technicznych.
- Nierozcieńczony chlor
- Długotrwała ekspozycja na gumowe maty i węże ogrodowe
- Kleje PVC, cement i farby
- Stojąca woda, w szczególności woda o wysokiej zawartości minerałów, która może pozostawiać osad po odparowaniu.

Wnioski

Infinity unowocześnia przestrzeń zewnętrzną i pozwala wykorzystać wolny czas na relaks bez konieczności stosowania uciążliwej konserwacji. Przestrzegając tych prostych procedur czyszczenia i pielęgnacji oraz warunków gwarancji Infinity, będziesz mógł usiąść wygodnie i cieszyć się swoimi produktami Infinity przez wiele lat.